



1. Foto: Platzierung der Schrauben.



2. Foto:

1. Schritt - Auf der einen Seite das Metall biegen. Wichtig: Die Halbmonde müssen in die richtige Richtung gesetzt sein.
2. Schritt - Danach den Schraubverschluss von der anderen Seite in Richtung des Anschlags (Biegung) führen.
3. Schritt - Die Befestigung (Metallplatte) einführen.



3. Foto:

4. Schritt - Die andere Seite in den Verschluss einführen (auf dem Bild ist die Befestigung nicht mit dabei, diese sollte aber schon eingeführt sein).



4. Foto:

5. Schritt - Mit einem Schraubenzieher die Befestigung festziehen.



5. Foto: Rückseite



7. Foto: Seitlicher Abzug