

Technische Information/ *Technical Data* **WHD** Wandlautspr./ *Wall Speaker* **ZL135 BWS AB**

Vielen Dank für den Kauf eines WHD-Produkts. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information. Beachten Sie bitte ganz besonders die mit „!“ gekennzeichneten Hinweise! Falls Sie bei der Montage Verbesserungsvorschläge entdecken, nehmen wir diese dankbar entgegen und überprüfen gerne, ob wir sie in unsere Produkte einbringen können.

Technische Daten :

Nenn- / Musikbelastbarkeit :	6/8 W
Impedanz (ohne Übertrager) :	2 x 4 Ω
Schalldruckpegel bei 1 W / 1m :	91 dB
bei 6W:	99 dB
Übertragungsbereich (-3dB):	100-20.000 Hz
Abstrahlwinkel (-6dB) bei 1/4/8 kHz:	180°/90°/40°
Zubehör:	-

Montage :

1. Klemmen wie folgt anschließen:

Version	ZL 135 BWS AB-T3
Farbe	
gelb	3W
grün	1,5W
blau	0

2. Gehäuse an der Wand befestigen.
3. Gitter aufstecken. Gitter mittels den 2 beigelegten Schrauben fixieren.

Technische Information/ *Technical Data* **WHD**

Wandlautspr./ *Wall Speaker* **ZL135 BWS AB**

Thank you for buying a WHD product. Please read this manual carefully, especially the ! marked parts.

Specifications:

Load rating/ music power:	6/8 W
Impedance (without transformer):	2 x 4 ohms
Sound pressure level at 1 W/1 m: at 6 W:	91 dB 99 dB
Frequency range (-3 dB):	100-20.000 Hz
Transmission angle at 1/4/8 kHz (-6 dB):	180°/90°/40°
Accessories:	-

Connection:

model	ZL 135 BWS AB-T3
colour	
yellow	3W
green	1,5W
blue	0

1. Connect speaker .
2. Fix speaker on the wall.
3. Push front grille on the cabinet.
4. Fix front grille with attached screws.